



NASTAVENÍ BRIDGE HIKVISION DS-3WF03C

Obsah

První zapojení	1
Nastavení hesel a regionů	1
Nastavení IP	2



První zapojení

Provedte zapojení dle přiloženého manuálu. Napájení je třeba zajistit pomocí pasivního POE, injektor je přibalen v balení. Výchozí IP adresa je vždy **192.168.1.36**. Připojte k PC pro nakonfigurování ve webovém rozhraní, v následujících krocích.

Nastavení hesel a regionů

- Vyplňte administrátorské heslo k zařízení
- Country/Region – zvolte **TEST**, pokud nenaleznete svůj region. Je důležité mít nastavený na obou zařízeních stejný region! V opačném případě neuvidí druhé zařízení.
- Zvolte vaše časové pásmo
- Jazyk je pouze v Angličtině

Po vyplnění zbylých kolonek zaškrtnete Souhlas a klikněte na Activate, vyčkejte až se Bridge restartuje a přihlaste se pod administrátorským účtem, který jste si právě vytvořili.

The screenshot shows the 'Wireless Bridge' configuration page for model DS-3WF03C. It features a login section with two input fields: 'Username' (containing 'admin') and 'Password' (with a key icon). Below the fields are 'Login' and 'Reset' buttons.

The screenshot shows the 'Wireless Bridge' configuration page for model DS-3WF03C. It features a configuration section with several input fields and dropdown menus: 'New Password' (with a key icon), 'Confirm Password' (with a key icon), 'Country/Region' (with a globe icon), 'Time Zone' (with a clock icon), and 'Language' (with a 'T' icon and 'English' selected). Below these fields is a 'TERMS OF USE' section with a checkbox for 'I agree to these terms of use'. At the bottom are 'Activate' and 'Reset' buttons.



Nastavení IP

Po přihlášení klikněte na záložku **Wizard**, a upravte IP adresu dle vašich preferencí (nezapomeňte na druhé zařízení, aby nemělo stejnou IP) a klikněte na **NEXT**

This wizard page is only used in bridge mode, helps to set the basic network parameters.

LAN IP: 192.168.1.37
LAN Netmask: 255.255.255.0
Gateway IP: 192.168.1.100

Next

V následujícím kroku si **Wireless Mode** přepněte na **Acces Point** a u druhého zařízení ponechte režim **Station**. Nastavte si vlastní **SSID** pokud bude potřeba

Wireless Mode?: Station
SSID: Wireless
Antenna Gain: 15
Output Power: 15
IEEE 802.11 Mode: A/N mixed
Country Code: Argentina
Channel Width: 20 MHz
Max TX Rate, Mbps: MCS 15-130(144)
Lock AP Mac:
Security: WPA
Mode: WPA2
Cypher: CCMP
WPA Key:
Show

(defaultní je **Wireless**) a především změňte heslo, vše u obou jednotek. Defaultní heslo je **1234567890abc**.

Zbytek nastavení můžete nechat implicitní, pokud nekoliduje s jinou sítí v místě instalace.

Klikněte na **Change**, uložte změny a APčko se restartuje.

Po resetu jedno ze zařízení bude v režimu AP a bude vysílat síť „**Wireless**“. Druhé zařízení se bude aktivně snažit připojit k síti s názvem „Wireless“, za předpokladu že jste název nezměnil za jiný. Po připojení jednotky automaticky fungují jako bridge.

Antény by vždy měli na sebe kolmo vidět, bez žádných překážek.